

騒音調査測定マニュアル (DDS-15)

*ご使用の際は必ず本マニュアルに沿って測定器を設置・操作してください。
*本マニュアル以外の操作を行うと正常に測定ができない場合があります。
*本測定器は一度測定を開始すると再測定ができない設定になっております。必ず測定を開始したいタイミングで測定開始してください。
*絶対に測定器を分解しないでください。
*ご不明点があれば操作する前にご連絡ください。
問い合わせ先：電話番号：050-3635-0861

【各部名称】



【雲台取り付け】

本体雲台ネジ穴と雲台ネジを合わせ、本体を右回りに二回転させます。
後雲台の固定ネジを右回りに回して本体と雲台を固定してください
角度を調整したい場合は、角度を調整したのち角度ネジを右回りに回転させ、締めてください。
*ネジ回し過ぎると本体が破損する恐れがありますのでご注意ください。
*雲台と本体の傾きが大きすぎると不安定になる恐れがありますのでご注意ください。



【測定】

***本測定器は再測定ができませんので、必ず測定開始時に操作してください。**

1. 測定開始

本体カバーを外し、録音ボタン（黄色）を2秒間押す。
*測定が開始するとRECランプ（緑色のランプ）が6回点滅します。
*本体カバーは無くさないようにしてください。



RECランプ

2. 測定中

測定中は緑色のランプが10秒に一回点滅します。

3. 測定停止

録音ボタン（本体裏の黄色いボタン）を2秒間押す。
*正常に停止されるとALMランプ（赤いランプ）が5回点滅します。



***測定停止後10秒に一度ALMランプが黄色に点滅しますが問題ありません。ALMランプ**